

FRIGIDAIRE®

Todo lo que necesita saber sobre el Uso y cuidado de sus utensilios de cocina

Gracias por elegir este utensilio de Frigidaire. Para asegurarse de obtener resultados excelentes, lea esta información antes de utilizar su nuevo utensilio de cocina. Estas son instrucciones de uso, cuidado y limpieza para que pueda cocinar de manera segura y lograr que sus utensilios mantengan un buen aspecto y un funcionamiento adecuado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD PARA EL USO Y CUIDADO

COCCIÓN SEGURA

- **Niños:** Mantenga a los niños pequeños alejados de la estufa mientras cocina. Nunca permita que un niño se siente cerca de la estufa mientras usted cocina. Tenga cuidado al estar cerca de la estufa, debido a que el calor, el vapor y las salpicaduras pueden causar quemaduras.
- **Advertencia sobre mascotas:** Los vapores emitidos en la cocción diaria —en particular los que producen los alimentos quemados— pueden ser perjudiciales para mascotas pequeñas, especialmente para los pájaros. Sobrecalentar rocío antiadherente, aceite, grasa, margarina o manteca genera vapores peligrosos que el sistema respiratorio de un pájaro no puede soportar. Las quemaduras en utensilios o manijas de plástico también pueden contaminar el aire y perjudicar a pájaros y a otras mascotas. Nunca permita que el utensilio se sobrecaliente ni deje que pájaros o macotas pequeñas se acerquen a la cocina o permanezcan en ella mientras cocina.

- **Cocción sin vigilancia:** Nunca deje que el contenido de los utensilios se seque, y **nunca** deje un utensilio vacío sobre un quemador caliente. Un utensilio vacío y sin vigilancia sobre un quemador caliente puede volverse extremadamente caliente, lo que puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
- **Aluminio con base de acero inoxidable:** Si permite que el contenido de utensilios con base de aluminio se seque, el aluminio puede derretirse y separarse, lo que puede ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad. Si el contenido de sus utensilios se seca y usted observa aluminio derretido, **no** recoja los utensilios. Apague el calentador, deje los utensilios en la estufa y deje que se enfríen antes de moverlos.
- **El tamaño de los utensilios debe concordar con el tamaño de los quemadores:** Utilice quemadores que tengan el mismo tamaño que los utensilios que esté utilizando.
- **Cubiertas a gas:** Ajuste la llama de gas de manera tal que no se eleve hacia los lados del utensilio.
- **No deslice utensilios:** Evite deslizar o arrastrar los utensilios de cocina sobre la superficie de la estufa, especialmente en estufas con superficie de vidrio, pues esto puede provocar rayaduras. No nos haremos responsables de las superficies rayadas de la estufa.
- **Hornos microondas:** Nunca utilice sus utensilios en el horno microondas.
- **Uso del horno:** Utilice siempre tomaollas al remover los utensilios del horno. Los utensilios con manijas de acero inoxidable se pueden hornear a una temperatura de hasta 450 °F (230 °C). Si se utilizan utensilios con manijas de acero inoxidable que tengan tapas de vidrio, se pueden hornear a una temperatura de hasta 400 °F (200 °C).
- **Asadera:** Pueden utilizarse en la asadera los utensilios con manijas de metal que no tengan capas protectoras antiadherentes.
- **Uso doméstico:** Estos utensilios no fueron diseñados para uso comercial o en restaurantes.
- **Baño María:** **No** utilice el método de baño María en utensilios que no fueron diseñados para tal fin.

PRIMEROS PASOS

Antes de utilizar su nuevo utensilio, lávelo cuidadosamente con agua tibia jabonosa mezclada con una taza de vinagre para remover por completo toda la suciedad y los aceites de fábrica.

LIMPIEZA

Cuidado habitual:

- Después de cada uso, lave cuidadosamente los utensilios de cocina con agua tibia y detergente suave para lavar platos.
- Al calentarse, el aceite que queda en los utensilios puede tostarse y dificultar su limpieza. Si quedan restos de comida en algún utensilio, hierva una mezcla de agua y vinagre dentro del utensilio para desprender las partículas de comida.
- La mayoría de los limpiadores para horno **no** deben usarse para limpiar los utensilios debido a que contienen químicos que pueden dañarlos. Los componentes de los limpiadores Frigidaire ReadyClean™ son seguros para limpiar las superficies de cocción y son una mejor alternativa para remover manchas difíciles. Los limpiadores para hornos y hornos microondas descomponen la grasa quemada. El limpiador para cubierta de cocción limpia suavemente la superficie para remover los residuos de alimentos horneados y se puede utilizar el limpiador para acero inoxidable para pulir el acabado de los utensilios.* Asegúrese de realizar una prueba en un área del utensilio que esté fuera de la vista antes de aplicar cualquier limpiador en la superficie completa.
- Si se forma una película blanca con manchas, utilice una solución suave de agua y jugo de limón o vinagre para removerla.
- Estos utensilios se pueden lavar en lavavajillas, pero la mejor forma de limpiarlos es esperar que se enfríen y luego lavarlos a mano con agua tibia jabonosa, enjuagarlos bien y secarlos inmediatamente. Los utensilios pueden decolorarse y marcarse si no se enjuagan y secan completamente antes de guardarse.
- Para mantener el brillo resplandeciente de sus utensilios, evite dejarlos en remojo con detergente para lavar platos durante largos periodos, en especial si el agua de grifo de su hogar está clorada. Algunos detergentes para lavar platos contienen cloruros, cloro y arena fina. Todos estos ayudan a mejorar la acción limpiadora, pero con el tiempo, estos componentes opacarán el acabado brillante de sus utensilios.
- Para evitar que el exterior de los utensilios se raye o se astille, coloque toallas de papel entre ellos al guardarlos.

MANIJAS Y PERILLAS

- Las manijas y las perillas pueden calentarse mucho bajo ciertas condiciones. Tenga cuidado al tocarlas y siempre tenga tomaollas a su disposición.
- Coloque los utensilios de manera tal que las manijas no estén sobre otros quemadores calientes. No permita que las manijas se extiendan más allá del borde de la estufa para evitar golpear los utensilios y que estos se caigan de la superficie de cocción.

* Números de productos ReadyClean™: limpiador de hornos: 5304508689; limpiador para cubiertas: 5304508690; limpiador para acero inoxidable: 5304508691.

- Controle las manijas y perillas periódicamente para comprobar que sean seguras. **No** use utensilios de cocina que tengan manijas sueltas. Las manijas sueltas pueden separarse del utensilio y causar lesiones o dañar materiales de su cocina.

TAPAS

- Al quitar tapas o cocinar con tapas que tengan huecos de ventilación de vapor, siempre abra la tapa de manera tal que el vapor se dirija lejos de usted. Utilice siempre un tomaollas al ajustar las tapas que tengan ventilación de vapor. La salida de vapor puede provocar quemaduras.
- Tapas de vidrio:
 - **No** utilice tapas de vidrio que tengan grietas o rayaduras. Las tapas con grietas o rayaduras profundas pueden romperse de forma espontánea.
 - Al limpiarlas, nunca utilice utensilios de metal, instrumentos afilados ni productos que contengan abrasivos fuertes que puedan rayar y debilitar el vidrio.
 - **No** coloque las tapas directamente encima de elementos calentadores ni debajo de estos. Evite cambios extremos de temperatura al utilizar tapas de vidrio. No sumerja una tapa caliente en agua fría.
- Al remover del calor utensilios cubiertos, se puede producir un vacío que provoque que la tapa se selle al utensilio. Utilizar una tapa diseñada para otra olla también puede causar el vacío de la tapa. Si esto ocurre, **NO** intente remover la tapa del utensilio de ninguna manera. Para evitar que la tapa se selle, remuévala o déjela entreabierto antes de apagar el calor.

GARANTÍA LIMITADA

Este producto de Frigidaire está garantizado de estar libre de defectos de material y mano de obra por un lapso de 1 año a partir de la fecha de adquisición. Si este producto se encuentra defectuoso, devuélvalo junto con su recibo o comprobante de compra a la tienda de compra para reemplazarlo. Si no recibe una respuesta satisfactoria de la tienda de compra, comuníquese con nuestro departamento de Servicio de atención al cliente: Teléfono: 800-944-9044; Sitio web: www.frigidaire.com. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener además otros derechos que varían de un estado a otro. Electrolux Home Products, Inc. no será responsable por daños consecuentes o incidentales, la instalación inadecuada, el costo de una reparación, el costo de la instalación o reinstalación, o las fallas causadas por el desgaste normal. Algunos estados no permiten excluir o limitar los daños emergentes o incidentales, por lo tanto esta limitación o exclusión puede no corresponder a su caso.

FRIGIDAIRE®

www.frigidaire.com EE. UU. 1 (800) 944-9044